
Пульт дистанционного управления TV

ДУ-33 А

TYPE: MK2000



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре (без TXT):

Akura CX2001 , Brother BR2118H , Crown CTV1422 , Funai MS20A , Funai MS20AMKII , Funai MS20AMKIII , Funai MS21A , Funai MS21AMKII , Funai TV1400AMK6 , Funai TV1400AMK7 , Funai TV1400AMK8 , Funai TV1400SAMK6 , Funai TV1400TMK6 , Funai TV1400TMK7 , Funai TV1400TMK8 , Funai TV2000 , Funai TV2000A , Funai TV2000AMK12 , Funai TV2000AMK5 , Funai TV2000AMK5A , Funai TV2000AMK6 , Funai TV2000AMK7 , Funai TV2000AMK8 , Funai TV2000MK10 , Funai TV2000MKII , Funai TV2000SAMK6 , Funai TV2000TMK10 , Funai TV2000TMK2 , Funai TV2000TMK5 , Funai TV2000TMK6 , Funai TV2000TMK7 , Funai TV2000TMK8 , Funai TV2003 , Funai TV2003A , Funai TV2008MKII , Funai TV20NT , Funai TV2100A , Funai TV2100AMK10 , Funai TV2100AMK6 , Funai TV2100TMK8 , Funai TV5140 , Funai TVC2003 , Funai TVC2007 , HCM TV5160ROYAL , HCM TV5160S , Lifetec LT9637 , Orion T1460 , Orion T1770 , Orion T2060 , Orion T2160 , Orion T2190MTX , Prima XT5130 , Prima XT5140 , Prima XT5150 , Prima XT7102 , Royal TV3710 , Royal TV5115B , Royal TV5160S , Royal TV5545 , ROYAL LUX TV5199TXT/ST , Videoton TV3766