

Пульт дистанционного управления TV

ДУ-40 Н

TYPE: **3F14-00038-300**



Описание:

Данный пульт подходит к следующей аппаратуре:

телевизор Samsung CB-3338AV
телевизор Samsung CB-3339AV
телевизор Samsung CB-3366AV
телевизор Samsung CB-3373AV
телевизор Samsung CB-5039AV
телевизор Samsung CB-5066AV
телевизор Samsung CB-5389AV
телевизор Samsung CB-5399AV
телевизор Samsung CS-6207ZB
телевизор Samsung CS-7207ZB

Микросхема: KS51810-79