
Пульт дистанционного управления DVD-Video

ДУ-04 К

TYPE: **DV-4311**

Описание:

Этот пульт подходит к следующей аппаратуре:

AKAI DVD-плеер DV-P6342KDSM
AKAI DVD-плеер DV-P6838KDSM
AKAI DVD-плеер DV-P6840KDSM
AKAI DVD-плеер DV-P6841KDSM
AKAI DVD-плеер DV-P6842KDSMC
DVD-плеер Sitronics dvd 3

AKAI



AKAI